

NÁVOD NA ÚDRŽBU SANITÁRNÍCH KABIN ŘADY SLKA 01S

Výplně stěn z HPL (stěna tl. 12 mm)

Doporučujeme čistit papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami, suchými či vlhkými, nebo houbičkou.

Při vlhkém otírání je nutno povrch následně osušit savou papírovou utěrkou či utěrkou z mikrovlákn.

Povrch je možno čistit horkou vodou.

Na čištění povrchu HPL desek doporučujeme použít běžně dostupné čisticí prostředky pro domácnost, tekuté, nebo jádrové mýdlo.

Zásadně prostředky bez abrazivních složek!

Po použití čisticích prostředků je nutno povrch za vlhka přetřít čistou vodou a čisticí prostředek bezzbytku odstranit, čímž zabráníme tvorbě šmouh.

Následně plochu osušit savou papírovou, nebo textilní utěrkou.

Sanitární kabiny v provedení s výplní stěn z HPL desek **jsou určeny do vlhkých prostor**, přesto udržíte povrch stěn suchý, případnou vlhkost z povrchu odstraňte způsobem popsaným výše.

Při čištění v žádném případě nepoužívat:

- Brusný prášek
- Čisticí houbičky s drsnou stranou
- Ocelovou vlnu
- Leštící prostředky
- Čisticí prostředky na nábytek
- Bělící prostředky
- Čisticí prostředky se silnými kyselinami a silnými kyselými solemi
- Přístroje na čištění parou
- Zabarvené čističe.

Nerezové kování

Opět platí čistit papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami, suchými či vlhkými, nebo houbičkou.

Nesmí být použity přípravky obsahující chlór nebo jeho sloučeniny. Jejich použití způsobuje nevratné poškození povrchu!

Na mastný povrch kování postačí mýdlová voda, při výraznějším znečištění mastnotou možno použít saponát. Ten je ale nutno následně důkladně odstranit.

Povrch může být také ošetřen profesionálními přípravky na nerezovou ocel, které obsahují složky čistící i leštící a zanechávají na povrchu silikonový povlak.

V případě znečištění povrchu vodním kamenem použijte naředěný ocet.

Některé prvky kování mají povrchovou úpravu broušením, tahy utěrkou by tedy měly probíhat ve směru linií.

NÁVOD NA ÚDRŽBU SANITÁRNÝCH KABÍN RADY SLKA 01S

Výplne stien z HPL (stena hr. 12 mm)

Odporúčame čistiť papierovými utierkami, mäkkými čistými textilnými utierkami, suchými alebo vlhkými, alebo hubkou.

Pri vlhkom utieraní je potrebné povrch následne osušiť savou papierovou utierkou alebo utierkou z mikrovlákn.

Povrch je možné čistiť horúcou vodou.

Na čistenie povrchu HPL dosiek odporúčame použiť bežne dostupné čistiace prostriedky pre domácnosť, tekuté alebo jadrové mydlo.

Výhradne prostriedky bez abrazívnych zložiek!

Po použití čistiacich prostriedkov je potrebné povrch za vlhka pretrieť čistou vodou a čistiaci prostriedok úplne odstrániť, čím zabránime vzniku šmúh.

Následne plochu osušiť savou papierovou alebo textilnou utierkou.

Sanitárne kabíny v prevedení s výplňou stien z HPL dosiek **sú určené do vlhkých priestorov**, napriek tomu udržiavajte povrch stien suchý, prípadnú vlhkosť z povrchu odstráňte spôsobom popísaným vyššie.

Pri čistení v žiadnom prípade nepoužívať:

- Brúsny prášok
- Čistiace hubky s drsnou stranou
- Oceľovú vlnu
- Leštiace prostriedky
- Čistiace prostriedky na nábytok
- Bieliace prostriedky
- Čistiace prostriedky so silnými kyselinami a silnými kyslými soľami
- Prístroje na čistenie parou
- Zafarbené čističe.

Nerezové kovanie

Opäť platí čistiť papierovými utierkami, mäkkými čistými textilnými utierkami, suchými alebo vlhkými, alebo hubkou.

Nesmú byť použité prípravky obsahujúce chlór alebo jeho zlúčeniny. Ich použitie spôsobuje nevratné poškodenie povrchu!

Na mastný povrch kovania postačí mydlová voda, pri výraznejšom znečistení masťou je možné použiť saponát. Ten je však potrebné následne dôkladne odstrániť.

Povrch môže byť tiež ošetrovaný profesionálnymi prípravkami na nerezovú oceľ, ktoré obsahujú zložky čistiace aj leštiace a zanechávajú na povrchu silikónový povlak.

V prípade znečistenia povrchu vodným kameňom použite zriedený ocot.

Niektoré prvky kovania majú povrchovú úpravu brúsením, ťahy utierkou by teda mali prebiehať v smere línií.